



OBECNÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AHD BEZPEČNOSTNÍ KAMERY

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali produkty značky PATRONUM. Dostává se Vám tím do ruky kamerová technika, která má sloužit především k ochraně majetku a osob. V několika příštích odstavcích naleznete základní návody a postupy, které je třeba dodržet při instalaci, aby nedošlo k poškození zařízení, maximalizaci jejich životnosti a úrazům osob.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:

- Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodech u jednotlivých komponent. Návody mohou být distribuovány na CD, nebo v klasické tištěné podobě, případně jsou ke stažení na stránce produktu v PDF.
- Vždy používejte ochranné prostředky, aby při instalaci nedošlo ke zranění, nebo ke zranění dalších osob, které by přišly s technikou do styku.
- V případě, že jste úplný laik, požádejte o radu někoho kvalifikovaného ve svém okolí, kdo se vyzná v základech elektrotechnických zapojení.
- Rady a postupy na zapojení můžete také nalézt na našich stránkách v sekci podpory.
- Používejte pouze napájecí zdroje doporučené výrobcem, které splňují požadavky na napětí a proud pro dané komponenty. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození zařízení.
- Nikdy nerozebírejte bezpečnostní kamery. Kamery jsou opatřeny záruční plombou. Pokud je tato plomba poškozena, ztrácíte možnost na záruční opravu.
- Zařízení vždy instalujte v prostředí, do kterých jsou určena. Není tedy možné umístit vnitřní kameru ven, kde je rozdílná teplota a vlhkost než určuje manuál. V opačném případě může dojít k poškození, které nebudete moci reklamovat.

MONTÁŽ

Montáž by měla vždy provádět řádně poučená a vyškolená osoba s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi. Kamera by měla být montována na stabilní, nevodivá místa bez vibrací přiloženými vruty. Ve vzdálenosti cca 2 m by neměla být žádná překážka, která by mohla způsobit odraz IR přísvitu, a tím zhoršení kvality obrazu. Zabraňte přiskřípnutí nebo zlomení přívodního vodiče. V případě venkovní instalace zajistěte, aby byly konektory v suchém prostředí a nepronikala do spojů voda a nadměrná vlhkost.

ZAPOJENÍ



ÚDRŽBA

Každé zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. V případě bezpečnostní kamery stačí jednou za 6 měsíců očistit krycí sklíčko od prachu, hmyzu a nečistot, prostředky k tomuto účelu určenými. Těsnost šasi můžete zkontrolovat pohledem na krycí sklo, kde by neměl být kondenzát (kapky na skle).

OSD MENU

Tato kamera je vybavena joystickem pro pohyb v OSD menu. Díky němu můžete nastavit parametry snímání obrazu a přizpůsobit si tak vlastnosti čipu kamery. Návod s OSD menu je dodáván zvlášť. Stáhnout jej můžete na stránkách distributora.

ZÁRUKA

- na výrobek je záruka 2 roky, pokud nebylo dohodnuto jinak
- při nedodržení montážních pokynů ztrácíte záruku
- dojde-li k nedodržení správného napájecího napětí, popř. dojde-li k přepětí na kameře, ztrácíte záruku na výrobek.

Záruka se nevztahuje zejména na:

- opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání
- úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou
- poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina)
- poškození živelnou pohromou
- závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací
- poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace
- poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím, pro které není určeno
- zboží, které má porušenou nebo ztracenou záruční plombu

ODPOVĚDNOST

Společnost LJ protection s.r.o. v maximální míře přípustné platnými zákony neposkytuje žádné záruky, jak výslovné, tak mlčky předpokládané, mj. včetně mlčky předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti ke konkrétnímu použití, s ohledem na tuto příručku. Společnost LJ protection s.r.o. nezaručuje ani neposkytuje žádná vyjádření ohledně použití příručky nebo správnosti, přesnosti či spolehlivosti informací v ní obsažených. Používání této příručky a spoléhání na ni je na vaše vlastní riziko a odpovědnost.

Společnost LJ protection s.r.o., její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci nejsou v maximální míře přípustné platnými zákony v žádném případě odpovědní za jakékoli zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, včetně mj. škod z důvodu ušlého zisku, přerušení obchodní činnosti, prolomení zabezpečení nebo ztráty dat či dokumentace, ve spojení s použitím této příručky či spoléhání na ni, i v případě, že byla společnost LJ protection s.r.o. na možnost takových škod upozorněna.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti nebo určitých náhrad škody, takže některá nebo veškerá výše uvedená vyloučení nebo omezení odpovědnosti se na vás nemusí vztahovat.

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ochranná známka je majetkem společnosti LJ protection s.r.o. a jedná se o registrovanou ochrannou známku společnosti LJ protection s.r.o. Ostatní ochranné známky zmíněné v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků. Není poskytována žádná licence na použití takových ochranných známek bez výslovného souhlasu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ES

Tento produkt je také označen logem „CE“ a splňuje tak příslušné evropské normy uvedené ve směrnici o nízkonapětových zařízeních 2006/95/ES, směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu EMV 2004/108/ES, směrnici pro omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích RoHS 2011/65/EU.

Dovozce LJ protection s.r.o tímto stvrzuje, že vlastnosti uvedeného spotřebiče splňují základní požadavky v smyslu par.10 ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití je výrobek bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zajišťuje shodu výrobku uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nesmí být v Evropské unii likvidovány jako netříděný komunální odpad. Za účelem správné likvidace výrobku, při koupi nového ekvivalentního zařízení, vraťte tento výrobek svému prodejci nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech.

Více informací naleznete na: www.remasystem.cz

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

- 1. Žádný obraz při zapojení napájení:**
 - Může být způsobenou přehozenou polaritou napájení
 - Použitím nevhodného zdroje (může dojít k nevratnému poškození)
 - Špatným kontaktem ve vedení, zkontrolujte trasu napájení
- 2. V obraze se projevuje rušení nebo vlnění:**
 - může být způsobeno použitím nevhodného zdroje
 - zkontrolujte monitor a periferní zařízení
 - vodič videosignálu prochází blízko zařízení generující elektromagnetické pole
- 3. Barva pozadí se mění:**
 - V určitých případech může být způsobeno zářivkovým osvětlením snímaných prostor
 - Vyměnit zářivkové osvětlení nebo zvětšit vzdálenost mezi zářivkou a kamerou
- 4. IR přísvit má výrazně menší dosvit:**
 - Napájecí zdroj je příliš slabý
 - Napájecí kabely mají velikou impedanci nebo špatný kontakt
 - Kamera je chybně umístěna a v záběru jsou přесvícená místa
- 5. Při nočním přísvitu je obraz v určitých částech zamlžený:**
 - Infračervené světlo z reflektoru se odráží od blízkých předmětů zpět do objektivu – přemístěte kameru nebo překážející předmět

DOVOZCE

LJ protection s.r.o.
Tyršova 2071, 25601 Benešov
e-mail: info@patronum.eu
tel: +420 317 741 415
www.patronum.eu